J-120TE/JF-100TE/JF-120TE/ D-120TE/DF-120TE/DM-1200TE

User's Guide Guía del usuario Mode d'emploi Guia do Usuário РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

用戸説明書 دليل الستخدم

CASIO.

E.S. F. Po. R. Ch. A. HDC201A17M3 MW8 SA9907-A Printed in China/Imprimé en Chine

English

IMPORTANT!

- Please keep your manual and all information handy for future reference.
- The switches and keys available on your calculator depend on its model number. Be sure to check the calculator itself to see if explanations in this User's Guide apply to your calculator model.
- All examples in these instructions show JF-100TE.

1/General Guide

■Main Key Functions

Rounding Selector

Specifies the rounding system.

SPARE PARTS MASTER

Floating decimal point system, which displays the value without rounding.

CUT: Cuts off the decimal to the specified* number of places. 5/4: Rounds off the decimal to the specified number of places.

Use the Decimal Place Selector to specify the number of decimal places.

Decimal Place Selector

Specifies the number of decimal places for rounding,

4, 3, 2, 1, 0: Number of decimal places for the CUT and 5/4 setting of the Rounding Selector. ADD2: The "Add Mode" automatically adds a decimal point and two decimal places to all values, even if you don't input a decimal point. This mode is very useful when performing calculations in dollars or other monetary systems that require two decimal places. Two decimal places are not added in this mode if you press the . key while inputting a value, or for any operation other than addition and subtraction.

· Other key operations are shown under "Example Calculations".

■About the Display

: 3-digit separator (apostrophe) GT : Grand total memory indicator M : Independent memory indicator

κ : Constant calculation indicator + - × ÷: Arithmetic operation indicators

: Negative value indicator

E : Error indicator

2/Correcting Input Errors

- To completely clear a value you have just input, press [c].
- To shift a displayed value digit-by-digit to the right, press 🕞 until you get to the digit you want to re-input from.
- If you press the wrong arithmetic operation key (♠, ♠, ☒, ♠), simply press the correct key before inputting anything else.

Español

:IMPORTANTE!

- · Guarde su manual y toda información útil para futuras referencias.
- · Los interruptores y teclas disponibles en su calculadora dependen en el número del modelo. Cerciórese de verificar la calculadora propiamente dicha para ver si las explicaciones en esta guia del usuario se aplican al modelo de su calculadora.
- Todos los ejemplos en estas instrucciones muestran el modelo JF-100TE.

1/Guía general

■Funciones de tecla principal

Selector de redondeo

Especifica el sistema de redondeo.

Sistema de punto decimal flotante, que visualiza el valor sin redondeo.

CUT: Recorta el decimal al número de lugares especificado".

5/4: Redondea por detecto el decimal al número de lugares especificado".

Para especificar el número de lugares decimales, utilice el selector de lugar decimal.

Selector de lugar decimal

Específica el numero de lugares decimales para el redondeo

4, 3, 2, 1, 0: Número de lugares decimales para el ajuste de CUT y 5/4 del selector de

ADDz: El*modo Add' agrega automáticamente un punto decimal y dos lugares decimales a todos los valores, aun si no ingresa un punto decimal. Este mode es muy práctico cuando realiza cálculos en dólares u otros sistemas monetarios que requieren lugares decimales. Si presiona la tecla . mientras ingresa un valor o realiza cualquier operación que no sea suma o resta, los dos lugares decimales no son agregados.

Otras operaciones de tecla se muestran en la sección "Calculos de ejemplo".

■ Acerca de la presentación

 : Separador de 3 dígitos (apóstrofe) : Indicador de valor negativo

GT: Indicador de memoria de total general K : Indicador de cálculo con constante

M : Indicador de memoria independiente + - X +: Indicadores de operación animética

E : Indicador de error

2/Corrección de errores de ingreso

- Para borrar completamente un valor que ha ingresado, presione [C]
- Para desplazar un valor visualizado digito por dígito hacia la derecha, presione 🕒 hasta obtener el digito que desea volver a ingresar.
- Si presiona una tecla de operación antimética equivocada ([‡], 🚍, 🔀 o 🖹), simplemente presione la tecla correcta antes de ingresar cualquier otra cosa.

■Borrado de cálculos

- · Para borrar la memoria de la calculadora completamente excepto la memoria independiente, presione Acl
- Para borrar solamente la memoria independiente, presione dos veces 🚾 (DM-1200TE: presione (Mc)).

Clearing Calculations

- To clear the calculator completely except for the independent memory, press 40.
- . To clear the lictependent memory only, press let twice (DM-1200TE; press let).

If the error indicator "E" appears on the display, press (©) to clear the error and continue with If the calculation, or (4C) to clear the entire calculation,

3/Power Supply

The Two-Way Power System of this calculator uses a solar cell, in addition to one LR44 The Two transportations of this calculator uses a solar cell, in addition to one LR44 putton type ballery. Unlike calculators equipped with a solar cell only, you can use this calculators as long or these in only, you can use this calculators as long or these in only. button type cannot calculators equipped with a solar cell only, you can use this calculator under virtually any lighting conditions, as long as there is enough light for you to read ■Battery Replacement

Do not try to replace the battery yoursell. Have it replaced by an authorized CASIO

If the display becomes tim and difficult to read, or if nothing appears on the display when you contain the display when you If the display when lighting is dim), you probably need to have the battery replaced. press the battery can feak and damage the calculator if left in the battery compartment for a pariods.

long periods.

The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage. Auto Power Off Function

This calculator is not equipped with an OFF switch, instead, it switches power off automatically six minutes after the last key operation is posterior. This calculated after the last key operation is performed. To restore power off automatically about six minutes after the last key operation is performed. To restore power, press 😥

• When you press (AG), the independent memory contents are not cleared.

4/Important Precautions

- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact. Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
 CASIO COMPLITED CO. (To.)

 The contents of these instructions are subject to change without notice. CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the second to the second parties which may arise from the use of this product.

5/Specifications

Power Supply: Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (LR44)

Battery Life: Approximately 3 years for button type battery (LR44) (1 hour operation per day)

Operating Temperature: 0°C to 40°C

Dimensions: (J-120TE/JF-100TE/JF-120TE) 26.5 (H) \times 105 (W) \times 170 (D) mm (D-120TE/DE 100TE/JF-120TE) 26.5 (H) \times 105 (W) \times 169 (D) mm (D-120TE/DF-120TE) 34.5 (H) × 122 (W) × 169 (D) mm (DM-1200TE) 37 (H) × 155 (W) × 205 (D) mm

Weight: (J-120TE) (JF-100TE/JF-120TE) Approximately *140 g Approximately *130 g

Approximately *150 g

(DF-120TE) Approximately 170 g (DM-1200TE) Approximately *265 g

■Indicador de error

Indicador "E" aparece sobre la presentación, presione ② para borrar el error y continuar si cálculo, o 區 para borrar el cálculo entero

3/Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos de esta calculadora utiliza una celda solar, además El sistema de una celda solar, además de una pila de una pila de una celda solar, además de una pila de una celda solar, además de una pila de usar esta calculadora bajo cualquier condición in micros de una pila de usar esta calculadora bajo cualquier condición iluminación, en tanto tenga pila solar, para leer la presentación. ■Cambio de la pila

No intertie cambiar la pila por sus propios medios. Haga cambiar la pila en un concesionario

हा la presentación se convierte oscura y dificil de leer, o si nada aparece en la presentación

Si la presentación (especialmente cuando la illuminación está oscura), probablemente necesita presionar 🔝 (especialmente cuando la illuminación está oscura), probablemente necesita ambaut la pila. _{Ambaut} la pila agutada puede sculfatarse y dañar la calculadora si se la deja en el compartimiento Una pila agutada mucho liempo.

de pila durante. La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y La pila que visco. La pila que visco. La pila que visco de distribución de deservición de un teemplazo más temprano que el algunación de servició.

IFunción de apagado automático

esta calculatora una seis minimulos luego de la última operación de tecla. Para restaurar una cara unasione (Eg) • Cuando presiona 配, los contenidos de la memoria independiente no son borrados.

4/Precauciones importantes

- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
 No intente desarmar la calculadora.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Los contenidos de estas instrucciones estan sujetos a cambios ante ninguna pé
 CASIO COMPUTER COLLTD paga estan sujetos a cambios ante ninguna pé CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad al uso de este o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasiona ree debido al uso de este producto.

5/Especificaciones

Alimentación: Sistema de alimentación de dos modos, con pile

Duración de pila: Aproximadamente 3 años para la pila tipo

Temperatura de operación: 0°C a 40°C Dimensions: (J-120TE/JF-100TE/JF-120TE) 26,5 (Al) × 105 (Al) × 105

(DM-1200 FE) 34.5 (AI) × 122 (A Peso: (J-120TE) 37 (Al) × 155 (An) 205 (Pr) mm Aproximadamente 130 g

(JF-100TE/JF-120TE) Aproximadamente 140 g Aproximadamente 150 g (DF-1207E)

Aproximadamente *170 g (DM-1200TE)

Aproximadamente *265 g

'Inc yendo la pila

*Including the battery